

OMRON

Your OMRON for a Healthy Tomorrow

オムロン 低周波治療器

エレパルス

取扱説明書

●ご使用前に、必ずお読みください。

HV-F121



医療用具承認番号
5B輸第431号

このたびは、オムロン低周波治療器エレパルスHV-F121をお買上げいただきまして、ありがとうございます。

ご使用前に、必ずこの取扱説明書をお読みください。そして、正しく末永くご使用くださいますようお願い申し上げます。なお、お読みいただきました後も、保証書とともに大切に保管しておいてください。

目次

- 安全上のご注意……………1～3P
- エレパルスHV-F121の特長……………4P
- エレパルスHV-F121の効能・効果……………4P
- 各部のなまえとはたらき……………5・6P
- 付属品のなまえ……………7P
- 正しくご使用いただくために……………8～11P
- 正しい使い方……………12～22P
- 故障かな?と思ったとき……………23・24P
- 故障かな?と思ったとき/おもな仕様……………25P
- 低周波治療について……………26P
- 品質保証書……………27P
- 保証規定
- オムロンフィールドエンジニアリング株のネットワーク

※ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

※ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使い頂き、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を、「危険」「警告」「注意」の3つに区分しています。

いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

絵表示の例

	△記号は、危険・警告・注意を促す内容があることを告げるものです。
	⊘記号は、禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。
	●記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。

※この取扱説明書は保証書を兼ねています。

お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに大切に保管してください。

安全上のご注意

誤った取り扱いをすると人が死亡または重傷を負う差し迫った危険の発生が想定される内容を示しています。

 危険	
	<ul style="list-style-type: none">● 下記のような医用電子機器との併用は絶対しないでください。 (1)ペースメーカー等の体内植込型医用電子機器 (2)人工心肺等の生命維持用医用電子機器 (3)心電計等の装着型医用電子機器 誤動作をまねく恐れがあります。

誤った取り扱いをすると人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

 警告	
	<ul style="list-style-type: none">● 医師の治療を受けているときや、下記の人は必ず医師と相談のうえご使用ください。 ①心臓に障害のある人 ②熱の高い人 ③血圧の異常者 ④急性(疼痛性)疾患 ⑤生理時・妊娠時・産後 ⑥感染症疾患のある人 ⑦悪性の腫瘍 ⑧切りキズ、皮膚病の部位 ⑨上記以外に特に身体に異常を感じているとき 事故や体調不良を起こす恐れがあります。
	<ul style="list-style-type: none">● 心臓の近く、首から上、頭部、口中や陰部、皮膚疾患などには使用しないでください。 事故や体調不良を起こす恐れがあります。

 警告	
	<ul style="list-style-type: none">● 他の治療器との同時使用や塗布剤(スプレー式等含む)との併用はしないでください。 事故や体調不良を起こす恐れがあります。
	<ul style="list-style-type: none">● 修理・改造は行わないでください。 事故やトラブルにつながる恐れがあります。

誤った取り扱いをすると人が傷害を負う可能性及び物的損害の発生が想定される内容を示しています。

 注意	
	<ul style="list-style-type: none">● 身体や肌に異常を感じたときはすぐに使用を中止し、医師に相談して指示に従ってください。 事故や体調不良の原因になります。
	<ul style="list-style-type: none">● 乳幼児や自分の意思表示ができない人に使用したり、手の届く所に置かないでください。 事故や体調不良の原因になります。
	<ul style="list-style-type: none">● 浴室等の湿度の高いところや、入浴しながらの使用はしないでください。 事故やトラブルの原因になります。
	<ul style="list-style-type: none">● 自動車等を運転しながら使用しないでください。 事故やトラブルの原因になります。
	<ul style="list-style-type: none">● 治療の目的以外に使用しないでください。 事故やトラブルの原因になります。
	<ul style="list-style-type: none">● 電池を火中に投入しないでください。 電池が破裂し、事故の原因になります。
	<ul style="list-style-type: none">● 就寝時には使用しないでください。 事故やトラブルの原因になります。


エレパルスHV-121の特長

- ① 5つの治療モードがボタン操作ひとつで選べます。
- ② 3つの治療プログラムモード(肩、腰、足)は、波形・周波数が自動的に変化し、より心地よい使用感が得られます。
- ③ くり返しスイッチが付き、いろいろな種類の刺激の中から好きな刺激のみによる治療が可能になりました。(治療プログラムモード(肩、腰、足)のみ使用可能)
- ④ 2つの治療マニュアルモード(たたく、もむ)は、速さ調節ダイヤルにより刺激の速さが調節できます。
- ⑤ 大型電極パッドにより、体の曲面によく沿って貼り付けることができます。
- ⑥ オートパワーオフ(15分タイマー)機能が付いています。もし電源を切り忘れても、自動的に15分で電源が切れます。
- ⑦ ソフトスタート機能付。刺激がやさしく始まります。

エレパルスHV-121の効能・効果

- 肩こり
- マッサージ効果：疲労回復、血行をよくする、筋肉痛・神経痛の痛みの緩解
- 末梢神経麻痺

各部のなまえとはたらき



各部のなまえとはたらき

治療導子ジャック

導子コードのプラグを差し込みます。

出力調節ダイヤル (電源スイッチ兼用)

電源の「入/切」および出力を調節します。

治療モード選択スイッチ

治療目的に応じ、1.「肩」、2.「腰」、3.「足」、4.「もむ」、5.「たたく」の治療モードから選択できます。

治療モード表示ランプ

治療中のモードを表示し、周波数に応じて点滅します。

くり返しスイッチ

- 1) スイッチを一度押すと、プログラムの進行が止まり、その時の刺激をくり返し続けます。
- 2) もう一度押すと、くり返しをやめ、次の刺激(プログラム)に移ります。

くり返し表示ランプ

くり返しスイッチが作動しているとき、周波数に応じて点滅します。


電池カバー

裏側の電池収納部に乾電池S-006P型1個をセットし、ご使用ください。


付属品のなまえ




●電極パッド
1組(2枚入)



●導子コード



●導子収納具



●S-006P型
乾電池1個



正しくご使用いただくために



低周波治療をひと口に説明しますと、ごく弱い特殊な電流を人体の患部に流し、その生理的な作用により治療をすすめる物理療法です。

次のような場合はご使用をさけてください。

下記のような疾病の方、症状のあるときは、エレベルスによる低周波治療をしないでください。

- 心臓に障害のある人
- 心臓ペースメーカーをご使用の人
- 熱の高い人
- 血圧の異常者
- 急性(疼痛性)疾患
- 切キズ、皮膚病の部位
- 生理時、妊娠時、産後
- 入浴や発汗などで身体が濡れているとき
- 結核性の病気
- 悪性の腫瘍

☆
なお、心臓部や首から上に電極パッドをあてることはさけてください。



※通院中の方は担当医にご相談のうえ、使用してください。

ご使用上の注意

電極パッドは重ならないように貼ってください。



治療の途中で他の部位または別の人に治療する場合、必ず電源を切ってから再操作してください。



電極パッドはいつも清潔にしておいてください。粘着面は指でさわらないようにしてください。



導子コードは、使用後本体から抜いて、導子収納具に収納してください。




電極パッドにベルト、ネックレスなどの金属がふれないようにしてください。



正しくご使用いただくために

⚠	治療器やからだに異常を感じたら、すぐに使用を中止してください。	
	幼児やご自分で意思表示ができない方へのご使用は避けてください。	
⊘	口中や陰部などに導子を用いないでください。	
	浴室等の湿気の高いところや、入浴しながらの使用はしないでください。	
	自動車等を運転しながら使用しないでください。	
	就寝時には使用しないでください。	

故障を防ぐために		
⊘	本体から導子コードを抜くときは、コードを引っばらず、プラグをもって抜いてください。	
	本体を分解したり、高いところから落としたり、振動を与えたりしないでください。	
	導子コードと電極パッドの接続部は、極端に折り曲げたり、引っばったりしないでください。	
	⚠ 使用後は電源を必ず切ってください。	

1. 乾電池の入れ方


図のように電池カバーを矢印の方向に軽く押し、カバーを開けてください。

（本器の電池収納場所は本体の裏側です。使用乾電池は、S-006P型1個です。）



⊕、⊖の極性をまちがえないように電池を差し込んでください。

※電池交換をする時は必ず電源が「切」になっていることを確認してから行ってください。




電池カバーをスライドさせながら、確実にしめてください。



※電池が消耗して、新しいものに交換される場合はS-006P型の乾電池をお求めください。

2. 導子の準備とセット

電極パッドを導子コードに確実に接続してください。




電極パッドの粘着面のフィルムをはがしてください。




患部肌をぬれたタオルなどでふき、油分、化粧品、汚れなどを取ります。

※電極パッドの粘着面に油分などの汚れが付くと粘着力が低下し、使用できる回数が減少します。




患部に電極パッドを貼り固定します。

※両方の電極パッドを貼らないと治療できません。



⚠電源スイッチを入れたまま電極パッドを肌へ貼り付けることは絶対にさけてください。突然強いショックをうけることがあります。

3. 治療方法

<p>プラグを本体に接続します。導子コードのプラグを本体の治療導子ジャックに差し込んでください。</p>	
<p>速さ調節ダイヤルを「1」の治療位置に合わせてください。</p>	
<p>電源スイッチ(出力調節ダイヤル兼用)を「切」からカチッという音がするまで回して電源を入れます。電源が入ると治療モード表示ランプが点灯します。</p>	
<p>目的に応じて治療モードを選択し、(P18～19)そのボタンを押してください。</p>	

⚠ 本体の使用により発疹、発赤、かゆみ等の症状があらわれた場合には、使用を中止し医師にご相談ください。

たたく、もむモードで治療を行う場合

<p>強さを調節します。出力調節ダイヤル(電源スイッチ兼用)を徐々にまわして快い強さの得られる位置に合わせてください。</p>	
<p>刺激のスピードを調節します。速さ調節ダイヤルを回して、お好みのリズム、スピードに合わせてください。 ※たたく、もむモードでは、くり返しスイッチは使用できません。</p>	

肩、腰、足モードで治療を行う場合

<p>強さを調節します。出力調節ダイヤル(電源スイッチ兼用)を徐々にまわして快い強さの得られる位置に合わせてください。</p>	
<p>プログラム進行中にくり返しスイッチを押すと、お好みの刺激をくり返し続けることができます。(参照P17) ※肩、腰、足モードでは速さ調節ダイヤルは働きません。</p>	

4. 治療が終わったら電源を切ります。

!	<p>1 電源スイッチを「切」にします。タイマーが内蔵されており、約15分で自動的に停止しますが、電源スイッチは必ず「切」にしてください。 ※「切」にしないとわずかですが電池の消耗が早まります。</p>	
	<p>2 タイマー終了後再度治療する場合は、一度電源スイッチを「切」にしてから電源を入れてください。</p>	

5. 出力の目やす・時間・回数

出力 低周波の強さは、出力調節ダイヤルの位置だけでは決められません。刺激の強さの感じ方は、人によっても、またその時の体調によっても違います。また、電源の消耗度や導子の状態によっても異なります。したがって「快い」と感じる位置を目やすとして、出力ダイヤルを調節してください。

⚠：出力をむやみに強くしても、効果があがるわけではありません。皮膚を過剰に刺激するとヒリヒリしたり、赤くなることがあります。

時間 1カ所1回 10～15分が目やすです。
1回の治療時間は、30分以内にしてください。

回数 1日 1～2回が目やすです。使いはじめの1週間ぐらいは、人によっては疲れを感じることもあります。出力は弱め、時間は短め、回数も1日1回にしてください。

6. くり返しスイッチの使い方


お好みに合った刺激で治療したい時にお使いください。

<p>治療モードプログラム進行中にくり返しスイッチを一度押すと、プログラムの進行を中止し、その時の刺激をくり返し続けます。 (この時、くり返し表示ランプが点滅します。)</p>	
<p>もう一度押すと、くり返しをやめ、プログラムが進行します。 (くり返し表示ランプは消灯します。)</p>	

7. 治療モードの基本例

肩

やさしくたたき、軽くもむ
ような刺激が、こりやこり
からくる痛みをほぐします。




腰

たたく、もむ、おす…のテ
クニックをプログラムし、
神経痛や筋肉痛の痛みを緩
解します。


足

歩く、走る…そんな感じの
刺激が足の筋肉を運動さ
せ、血行をよくします。



たたく

速くたたく、ゆっくりたた
くなどのたたく刺激が血行
をよくします。



もむ


速くもむ、ゆっくりもむ、
交互にもむなどのもむ刺激
が、痛みをやわらげます。




※速さ調節ダイヤルによりお
好みの刺激の速さに調節が
できます。

8. 収納の仕方

使用後の電極パッドを導子コードに接続したまま導子収納具に貼り付けてください。



導子コードを導子収納具のみぞに巻きつけ、プラグを所定の位置(4ヶ所の内いずれがセットしやすいところ)にセットしてください。



9. 本体のお手入れと保管の仕方

テレビやスピーカー、その他の磁気や電波を発生する場所での使用、保管はさけてください。




高温多湿、直射日光のあたる場所には置かないでください。



お子さまの手のとどかないところ、水のかからないところに保管してください。



長時間ご使用にならない場合は、乾電池を本体からはずしておいてください。



10. 電極パッドのお手入れと保管の仕方

	<p>電極パッドに汚れが付着すると粘着力が低下したり、皮膚がチクチクすることがあります。その場合は1~2滴の水滴で粘着面を湿らせて汚れを拭き取ると、一時的に粘着力を回復させることができます。ただし、水分を与えすぎると粘着力が低下します。</p> 
<p>⊘</p>	<p>交換用電極パッドは、高温多湿、直射日光のあたる場所へは置かないでください。</p> 
	<p>交換用電極パッドをお求めの際は、「オムロン低周波治療器用大型電極パッド」とご指定ください。</p> <p>オムロン低周波治療器用大型電極パッド</p> 

状態	チェック&対策
<p>刺激が弱くなった</p>	<ul style="list-style-type: none"> ●電極パッドが重なっていませんか? →電極パッドが重ならないように貼ってください。 ●電極パッドと導子コードは正しく接続されていますか? →電極パッドと導子コードの接続部を確認してください。 ●導子は正しくセットされていますか? →この取扱説明書12~13ページに従ってセットしてください。
<p>刺激を全く感じない</p>	<ul style="list-style-type: none"> ●電極パッドと導子コードは正しく接続されていますか? →電極パッドと導子コードの接続部を確認してください。 ●導子は正しくセットされていますか? →この取扱説明書12~13ページに従ってセットしてください。 ●電池が消耗していませんか? →新しいものに交換してください。 ●電池が正しく入れられていますか? →この取扱説明書12ページに従って入れなおしてください。
<p>もむ・腰モードだけが動かない</p>	<ul style="list-style-type: none"> ●もむ・腰モードでの治療は出力が大きいため、電池の消耗が早くなります。電池を新しいものにかえてご使用ください。

故障かな?と思ったとき

状 態	チェック&対策
電池を入れても出力表示ランプが全く点灯しない	<ul style="list-style-type: none"> ● ☆電池が消耗していませんか? →新しいものに交換してください。 ● 電池が正しく入れられていますか? →この取扱説明書12ページに従って入れなおしてください。
肌が赤くなる	<ul style="list-style-type: none"> ● 治療時間が長すぎませんか? →1回10分程度にしてください。 ● 電極パッドが乾いていませんか? →水で湿らせてお使いください。回復しない場合、汚れがひどい場合は、新しい電極パッドと交換してください。 ※電極パッドは消耗品です。 ● 電極パッドが体にしっかり固定されていますか? →体に密着するように固定してください。
肌がチクチクする	<ul style="list-style-type: none"> ● 電極パッドが乾いていませんか? →水で湿らせてお使いください。回復しない場合、汚れがひどい場合は、新しい電極パッドと交換してください。 ※電極パッドは消耗品です。 ● 電極パッドが体にしっかり固定されていますか? →体に密着するように固定してください。

☆アルカリ乾電池の方が長持ちします。
万一故障した場合は、すぐに使用を中止し、オムロンフィールドエンジニアリング㈱に修理を依頼してください。

故障かな?と思ったとき/おもな仕様

状 態	チェック&対策
出力表示ランプは点灯するが刺激が感じられない	<ul style="list-style-type: none"> ● 電極パッドが体にしっかり固定されていますか? →体に密着するように固定してください。 ● 出力調節ダイヤルは、どの位置にありますか? →出力調節ダイヤルをまわして適度な刺激のところまでめてください。 ● 電極パッドが重なっていませんか? →電極パッドが重ならないように貼ってください。

おもな仕様

- 電 源 電 圧…DC9V (乾電池S-006P型1個使用)
 - 発 振 周 波 数…約1~100Hz
 - 消 費 電 流…約33mA (負荷抵抗: 1kΩ)
 - 電 池 寿 命…1日15分間使用で約2ヶ月
(たたくモード・強さ5・負荷抵抗: 1kΩ)
※もむモード及び腰モード・強さ5で連続使用した場合は、約1.5ヶ月となります。
 - 大 小 寸 法 (本 体)…66(W)×150(H)×27.4(D)mm
 - 重 量…約150g (本体: 電池含む)
 - 付 属 品…大型電池パッド/1組(2枚入り)
乾電池/S-006P型1個
導子収納具/1個
ソフトケース/1個
取扱説明書/1部 導子コード/1本
- ※別売大型電極パッド 2組4枚入

生理作用をうまく利用する治療法

自分自身は気づきませんが、脳や心臓、筋肉や神経など、私たちの身体はいかなるところからもごく弱い電気を発生しています。

そして、外部から加えられた電気的な刺激にも敏感に反応しますし、いろいろ変化をおこす性質があります。人間の身体がもともともっているこのような作用を上手に利用して、病気の治療を行おうとするのが電気治療で、その中の代表的なひとつが低周波の治療法です。現代医学でも、こり・痛み・マヒなど幅広い効果のあることが認められており、各地の病院や医院で数多くの患者さんに低周波治療が施されています。

リズムカルなやさしい刺激の低周波

低周波というのは、一定のリズムで流れたり切れたり断続する特殊な電流です。低周波を上手に利用すると、トン・トン・トンとたいへんリズムカルなやさしい刺激を与えてくれます。

低周波のやさしい刺激は、押したり、もみほぐしたりするマッサージの効果があります。